





1 DESCARGA Y TRANSPORTE




2 ALMACENAJE





- ✓ Resguardar en un lugar fresco y seco.
- ✓ Recubrir para evitar la humedad si se encuentra en exterior.
- ✓ Evitar contacto directo con el suelo.
- ✓ Procurar la ventilación por la parte inferior para evitar la corrosión.


3 DIRECCIÓN DEL ENROLLAMIENTO



4 DESENCOLLADO



5 ENROLLAMIENTO



6 A CONSIDERAR

- Criterios de examen y sustitución de los cables de acuerdo a normas UNE 58-111-91-ISO 4309.
- Conservar los documentos adjuntos durante su vida útil.
- Recomendamos una primera revisión al completar la instalación y realizar maniobras de estabilización antes de someter el cable a plena carga.

BARCELONA
C/ Montclar, s/n.
Polígono Polizur
08290 Cerdanyola
del Vallès
Tel. 93 592 42 00
Fax 93 592 42 01

MADRID
C/ Cincel, 4
Parque Industrial
La Cantueña
28947 Fuenlabrada
Tel. 91 672 30 63
Fax 91 669 74 47

SEVILLA
Ctra. La Rinconada, Km 7,8
Pol. Torrepara, nave 9
41309 La Rinconada
Tel. 95 465 23 61
Fax 95 466 08 55

GIJÓN
C/ Zumalacárregui, 38
33212 Gijón
Tel. 98 532 42 04
Fax 98 531 38 07

VIZCAYA
C/ Ribera de Axpe, 46
48950 Erandio
Tel. 94 480 00 80
Fax 94 480 01 06

CANARIAS
C/ Profesor Lozano, 36
Urb. El Sebadal
35008 Las Palmas
Tel. 92 846 41 75
Fax 92 846 54 95

VALENCIA
C/ Catarroja, 1
OF.122
46940 Manises
Tel. 96 154 55 13
Fax 96 154 97 74

LA CORUÑA
Prolg. Juan de la Cierva, 7
Pol. Industrial La Grela
15008 La Coruña
Tel. 98 127 72 00
Fax 98 127 72 09

